

POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU KNS SOLACE

Údržbu KNS SOLACE provádí jeho provozovatel.

Pokud je KNS SOLACE provozován ve statickém režimu (do systému nejsou přenášeny nárazy ani chvění) je systém bezúdržbový.

V případě, že je KNS SOLACE namontován na technologická zařízení nebo pomocné stavební konstrukce technologických zařízení, z nichž se přenáší do KNS chvění a vibrace doporučujeme v pravidelných intervalech, nejdéle jednou za tři roky, zkontrolovat a případně dotáhnout šroubové spoje.

Pokud je KNS SOLACE namontován na volném prostranství kde je vystaven nárazům způsobených poryvy větru doporučujeme provádět kontrolu jednou ročně.

Bez ohledu na výše uvedené doporučené časy kontrol je nutné z KNS a v něm uložených kabelů odstraňovat usazený prach. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat čištění KNS a v něm uložených kabelů pokud je tento provozován v prostorách kde se vyskytuje hořlavý prach (např. moučný nebo uhelný).

Interval kontroly a čištění stanoví provozovatel KNS s ohledem na množství usazovaného hořlavého prachu. K odstraňování prachu doporučujeme používat vysavač.

U venkovního nasazení KNS SOLACE je potřeba odstraňovat ze systému sněh a led, aby nedošlo k přetížení systému působením silových účinků tíhy sněhu nebo ledu.

Při všech údržbářských a čistících operacích na KNS je nutno dbát obecných i interních bezpečnostních předpisů.

Tento předpis je závazný pro všechny provozovatele KNS SOLACE.

V Praze, dne 10.2.2015